

こんなことができます

使用方法

水まわりネットワークの接続機器を使う

お湯を使う・給湯温度を調節する

お風呂を自動でわかす

お風呂のお湯を増やす・お風呂のおいだきをする・お風呂のお湯をぬるくする

お風呂のわき上がり時刻を予約する

便利機能

①通話（インターホン）

リモコンを通して会話ができます。

②伝言メモ

自分の伝言を録音したり、伝言を聞くこともできます。

③オーディオ接続

台所リモコンのオーディオジャックにオーディオ機器を接続すると、浴室リモコンで音楽が楽しめます。

④使い方ガイド

基本的なスイッチの機能、操作方法をリモコンで確認できます。
リモコンをお使いになる前や操作がわからなくなったときなどにお使いください。

選べる操作モード

① シンプル操作モード

基本機能の操作のみに限定した操作モードです。
温度などの設定値を変更されない方におすすめです。

② 音声確認操作モード

基本機能の操作のみに限定した操作モードです。
1回目の操作で、スイッチ名称を音声でお知らせし、2回目の操作でスイッチを受付けますので、確認してから操作ができます。

もくじ

この取扱説明書は、リモコンに関してのみ掲載しています。
温水器本体や水まわりネットワーク対応機器の取扱説明書と併せてお読みください。





● 水まわりネットワーク	表紙のうら
● 安全上のご注意	1
● リモコンの特長	3
● 特に注意していただきたいこと	(温水器本体の取扱説明書)
● 各部のなまえとはたらき	5
・ 機器本体（外観図・内観図）	(温水器本体の取扱説明書)
・ 浴室リモコン	5
・ 台所リモコン、サブリモコン	8
● 使用前の準備	(温水器本体の取扱説明書)
● 水まわりネットワーク対応機器を使うには	11
・ ネットワークスイッチの名称について	11
・ 接続機器を操作するには	13
● 使用方法	17
・ 日付、時刻を合わせる	17
・ お湯を使うには	19
・ お湯はりをする前に	21
・ お湯はりをするには	22
・ 残り湯をわかし直すには	24
・ ふろ温度を調節するには	25
・ ふろ水位を調節するには	26
・ 入浴中に《たっぷり、おいだき（ふろあつく）、ぬるく》	27
・ 入浴予約するには	29
・ タンクのわき上げ温度を調節するには	31
・ タンクのお湯の量を確認するには《タンクスイッチの表示の見方》	33
・ わき増し予約ガイドについて	33
・ お湯をたくさん使うには《わき増し》	35
・ 運転を休止するには	37
・ 音声ガイドを消したい	39
・ 浴室リモコンで操作させたくない《チャイルドロック》	41
・ 設定一覧を確認・変更するには（例：保温時間、音量、文字ガイドの速さ）	43
● 便利機能	47
・ 通話（インターホン）	47
・ 伝言メモ	51
・ オーディオ接続	53
・ 使い方ガイド	56
● 選べる操作モード	61
・ シンプル操作モード・音声確認操作モード	61
● 凍結による破損を予防するには	(温水器本体の取扱説明書)
● こんなときは	(温水器本体の取扱説明書)
● 断水のときなどにお湯を取り出す	(温水器本体の取扱説明書)
● 日常の点検とお手入れ	(温水器本体の取扱説明書)
● リモコンのお手入れ	65
● 故障かな？と思ったら	65
・ 安全装置が作動したときの処置方法	69
● 故障かな？と思ったら（機器本体）	(温水器本体の取扱説明書)
● アフターサービス・仕様・事業者様へのご案内	(温水器本体の取扱説明書)

安全上のご注意

機器を正しく安全に使用していただくために、下記のことをお守りください。

これらの注意事項は安全に関する重要な内容です。

絵表示の意味は下記の通りです。

 警告(WARNING)	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。		
 注意(CAUTION)	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。		
	一般的な禁止		分解禁止

警告(WARNING)

リモコンの分解禁止

- サービスマン以外の方はリモコンを分解しない。
事故や故障の原因となります。



分解禁止

注意(CAUTION)

■リモコンの設置場所について

- 室温が50℃を越えるサウナなどへは取付けない。
故障の原因になります。



禁止

- 直射日光の当たる場所や白熱灯の近く（めやす50cm）にリモコンを設置しない。
変色や表示にムラが生じたり、動作不良の原因になります。



禁止

■リモコンに耳を近付けて使用しないこと

- 大きな音が出ることがあり、聴覚障害などを引き起こす恐れがある。



禁止

■リモコンの取扱いについて

- リモコンは子供がいたずらしないように注意する。
思わぬ事故や故障の原因となります。
- 浴室リモコンに故意に水をかけない。
スピーカの穴に水膜ができ、マイクの感度が落ちたり、スピーカの音が聞こえにくくなります。
- 台所・サブリモコンに水をかけない。
防水タイプではありません。故障の原因になります。
- リモコンに衝撃を与えない。
故障の原因となります。
- リモコンのお手入れにベンジンや油脂系の洗剤を使用しない。
変色や変形の原因になります。

